

optimum[®]

***SUSZARKA DO WŁOSÓW
SW-6012, SW-6018***



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA**

SUSZARKA DO WŁOSÓW SW-6012, SW-6018 INSTRUKCJA OBSŁUGI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA:

Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.

1. Nie wolno trzymać suszarki wilgotnymi rękoma!
2. Urządzenie należy przechowywać z dala od wody!
3. Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych płynach!
4. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
5. Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
6. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy gdy uszkodzony jest przewód lub wtyczka - w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
7. Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
8. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka zaraz po skończeniu suszenia.
9. Nie wolno używać suszarki podczas kąpieli!
10. Jeżeli urządzenie przypadkowo wpadnie do wody należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego!
11. Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru!
12. Nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
13. Podczas suszenia uważaj, aby włosy nie wkręcały się w otwory wylotu powietrza.

14. Gorące powietrze nie może być kierowane w stronę oczu lub innych wrażliwych miejsc.
15. Nie wolno zawiązać przewodu zasilającego wokół urządzenia!
16. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
17. Nie wolno zakrywać otworów wylotu i wlotu powietrza!

UŻYCIE SUSZARKI:

1. Suszarka posiada system zabezpieczający przed przegrzaniem - w przypadku zatkania otworów wylotu powietrza wyłączy się automatycznie, a następnie po ostygnięciu włączy się samoczynnie.
2. Podczas długotrwałego suszenia wskazane jest wyłączanie na chwilę suszarki.
3. Podłącz suszarkę do źródła prądu, upewniając się najpierw czy włącznik ustawiony jest w pozycji "0".
4. Ustaw włącznik w pozycji "1", aby uzyskać łagodny nadmuch powietrza.
5. Ustaw włącznik w pozycji "2", aby uzyskać silny nadmuch powietrza (model SW-6018 posiada dodatkowo 3 stopniową regulację temperatury).
6. Aby zakończyć suszenie przesuń włącznik w pozycję "0".

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Suszarka nie wymaga specjalnych czynności konserwujących. Wystarczy zastosować się do poniższych zasad użytkowania.

1. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzenie powinno być utrzymywane w czystości.

2. Nie wolno zakrywać otworów wylotu i wlotu powietrza, gdyż urządzenie może wtedy łatwo ulec przegrzaniu.
3. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego po zakończeniu suszenia oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
4. Otwory: wylotu i wlotu powietrza należy od czasu do czasu oczyścić z zanieczyszczeń szczoteczką.
5. Obudowę urządzenia można czyścić wilgotną szmatką. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub w innych płynach!
6. Nie wolno zawijać przewodu zasilającego wokół suszarki!

DANE TECHNICZNE:

Model SW-6012

Moc:	1200 W
Napięcie:	~230 V
Częstotliwość:	50 Hz
Poziom hałasu:	70 dB

Model SW-6018

Moc:	1800 W
Napięcie:	~230 V
Częstotliwość:	50 Hz
Poziom hałasu:	75 dB

Import: *Expo-service*[®] Sp. z o.o.

01-585 Warszawa, ul. Próchnika 4
DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM:
tel. (0-25) 759 18 81, fax (0-25) 759 18 85
AGD@expo-service.com.pl, <http://hoho.pl>

