

optimum exDo

***CZAJNIK BEZPRZEWODOWY
CJ-1000***



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA**

optimum exido

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIK BEZPRZEWODOWY CJ-1000

DANE TECHNICZNE:

MOC:	2200 W
NAPIĘCIE:	220-240 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	50 Hz
POJEMNOŚĆ:	1,8 l



Elementy składowe czajnika:

1. Zatraskiwana pokrywka
2. Włącznik "I" / wyłącznik "0"
3. Filtr osadów wapiennych
4. Uchwyt (nienagrzewający się)
5. Wskaźnik poziomu wody z podziałką
6. Lampka kontrolna
7. Podstawa obrotowa (360°)

ZANIM ROZPOCZNIESZ UŻYTKOWANIE

Napełnij czajnik wodą do maksymalnego poziomu, zagotuj, wylej przegotowaną wodę. Czynność tę powtórz trzykrotnie.

OSTRZEŻENIE: NAPEŁNIENIE CZAJNIKA POWYŻEJ DOPUSZCZALNEGO POZIOMU SPOWODUJE WYDOSTANIE SIĘ WRZĄCEJ WODY NA ZEWNĄTRZ.

ZASADY UŻYTKOWANIA

1. Napełnij czajnik wodą, upewniając się, że płyta grzewcza została całkowicie pokryta wodą. Poziom wody powinien zawierać się

- między „min” i „max”. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody.
2. Podczas napełniania wodą zawsze trzymaj czajnik, w pozycji pionowej.
3. Ustaw czajnik na stabilnej, płaskiej powierzchni, włącz wtyczkę do kontaktu i ustaw włącznik czajnika w pozycji „I”.
4. Po zagotowaniu się wody czajnik automatycznie wyłączy się. Nie wymuszaj pozostawiania czajnika w pozycji włączonej, gdyż nadmiernie wydobywająca się spod pokrywy para wodna może uszkodzić mechanizm automatycznego wyłączania.
5. Przed zdjęciem czajnika z podstawy, sprawdź czy czajnik wyłączył się automatycznie lub został wyłączony.
6. Jeśli chcesz wyłączyć czajnik przed zagotowaniem się wody, ustaw wyłącznik w pozycji „0”.
7. Nie przechylaj czajnika podczas napełniania wodą i w czasie, gdy jest on włączony.

AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE

Jeśli poziom wody w czajniku jest niedostateczny lub został włączony pusty czajnik, to zostanie on wyłączony dzięki posiadanemu automatycznemu zabezpieczeniu. Wówczas należy poczekać kilka minut, aż elementy zabezpieczające ostygną i dopiero wtedy można napełnić czajnik wodą.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być podłączone tylko do gniazda ze stykiem ochronnym.
2. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania czajnika.
3. Wyłącz wtyczkę z gniazdka, jeśli nie używasz czajnika.
4. Zawsze ustaw wyłącznik w pozycji włączonej, gdy chcesz wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
5. Nie dotykaj gorących powierzchni - używaj uchwytu.
6. Unikaj kontaktu z parą wodną wydobywającą się podczas gotowania bezpośrednio po wyłączeniu czajnika. Zachowaj

ostrożność przy otwieraniu pokrywki dla uzupełnienia wody w jeszcze gorącym czajniku.

Ostrzeżenie:

Nie otwieraj pokrywki podczas gotowania wody.

7. Nie zanurzaj czajnika i jego podstawy w wodzie, nie pozwól, aby woda dostała się do gniazda podstawy.
8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania czajnika, gdy w pobliżu przebywają dzieci.
9. Zwróć uwagę, aby przewód nie zwisał poza krawędzią stołu lub nie dotykał powierzchni gorących.
10. Zawsze pamiętaj, aby nalać tyle wody, aby zakryła ona płytę grzejną.
11. Nigdy nie przekraczaj dozwolonego maksymalnego poziomu wody w czajniku.
12. Nigdy nie włączaj czajnika z uszkodzonym przewodem elektrycznym lub wtyczką, a także po stwierdzonej wadliwej pracy lub uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. Przekaz czajnik do najbliższego autoryzowanego serwisu dla zbadania, naprawy lub regulacji.
13. Nigdy nie próbuj samodzielnie rozkręcać czy naprawiać czajnika. Spowoduje to utratę gwarancji.
14. Czajnik bezprzewodowy może być używany wyłącznie z oryginalną podstawą.

Uwaga: przed ustawieniem na podstawie lub zdjęciem z niej upewnij się, że czajnik jest wyłączony.

MYCIE CZAJNIKA

1. Zawsze odłącz czajnik od źródła prądu przed przystąpieniem do mycia.
2. Zaleca się, aby opróżnić czajnik z wody, gdy nie jest on używany (szczególnie na noc).
3. Przetrzyj zewnętrzną obudowę czajnika wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha. Przed ponownym włączeniem sprawdź czy złącza elektryczne są całkowicie suche.
4. Na grzałce i wewnętrznych ściankach czajnika osadza się kamień. Należy go regularnie usuwać.

Okamienienie nie podlega usługom gwarancyjnym. Brak regularnego odkamieniania prowadzi do uszkodzeń czajnika i utraty gwarancji.

USUWANIE KAMIENIA

Do usuwania kamienia można używać roztworu kwasu cytrynowego lub specjalnych preparatów rozpuszczających przeznaczonych do plastikowych czajników - stosując je zgodnie z instrukcją. W przypadku stosowania kwasu zagotuj 1 l wody, dodaj 50 g kryształków kwasu, zamieszaj i pozostaw czajnik do wystygnięcia. Nie stosuj roztworu o większym stężeniu.

Po rozpuszczeniu kamienia wylej roztwór i dokładnie wypłucz czajnik zimną wodą.

Dokładnie wytrzyj zewnętrzne powierzchnie naczyń. Przed ponownym włączeniem sprawdź, czy złącza elektryczne są całkowicie suche. Uszkodzenie urządzenia podczas nieprawidłowego usuwania kamienia narusza uprawnienia gwarancyjne użytkownika.

CZYSZCZENIE FILTRA

Po wyjęciu filtra z czajnika wyczyść go pod bieżącą wodą miękką szczotką. Mocno przywierające osady mogą być usunięte poprzez ich rozpuszczenie np. w roztworze kwasu cytrynowego lub za pomocą odpowiedniego preparatu odkamieniającego. Nie używaj ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić siatkę filtra.