

optimum[®] exDo

**CZAJNIK BEZPRZEWODOWY
SWK-120**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA**

optimum exDo

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY SWK-120

Abyście Państwo mieli pełne zadowolenie z Waszego nowego czajnika, prosimy Was o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi zanim zaczniecie go używać.

Zalecamy również zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby przypomnienia funkcji czajnika w przyszłości.

WAŻNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

- * Czajnik należy podłączyć do gniazdka ze stykiem ochronnym.
- * Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- * Czajnik można wyłącznie podłączać do sieci o napięciu 230V.
- * Wykorzystuj czajnik wyłącznie do gotowania wody.
- * Podczas pracy urządzenia zwróć uwagę na znajdujące się w pobliżu dzieci.
- * Nie ustawiaj czajnika na lub w pobliżu źródeł ciepła jak np. palników elektrycznych czy gazowych.
- * Czajnika nie wolno zanurzać w jakimkolwiek płynie.
- * Nie napełniaj czajnika wodą ponad wskaźnik poziomu wody, albowiem przy nadmiernej ilości wody może dojść do wypryskiwania wody przez dzióbek podczas jej gotowania.
- * Przed włączeniem czajnika sprawdź czy wtyczka oraz przewód elektryczny są suche.
- * Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego ciągnąc za przewód elektryczny.
- * Wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego przed napełnianiem czajnika wodą, jego opróżnianiem lub czyszczeniem oraz gdy nie używasz urządzenia.
- * Nie używaj urządzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzeń czajnika, wtyczki lub przewodu elektrycznego. Oddaj urządzenie do punktu serwisowego, albowiem dla dokonania naprawy konieczne jest użycie specjalnych narzędzi.
- * Nie pozwól, aby przewód elektryczny czajnika zwiślał poza kant stołu itp. Zwróć także uwagę, aby nie był on przypadkowo przytrzaśnięty np. szufladą itp. Nie dotykaj nagrzanych powierzchni urządzenia, chwytaj wyłącznie za uchwyt czajnika.

- * Dla uniknięcia szkód, które mogą być spowodowane przez wydobywającą się przez dzióbek gorącą parę wodną, należy czajnik ustawiać tak, aby dzióbek nie znajdował się bezpośrednio pod jakąś powierzchnią.
- * Podnoś czajnik chwytając wyłącznie za jego uchwyt.
- * Nie ustawiaj czajnika na powierzchniach nieodpornych na działanie ciepła np. drewnianych, ew. ustaw czajnik na płytce izolującej.
- * Gdy nie używasz czajnika stawiaj go na podstawie.
- * Nie włączaj czajnika, gdy nie ma w nim wody.
- * Nie pozostawiaj wtyczki czajnika w gniazdku sieciowym w pomieszczeniach gdzie temperatura może być poniżej zera (np. na działce), albowiem automatyczny termostat kontrolny czajnika może spowodować jego włączenie.

OPIS BUDOWY:

1. Dzióbek
2. Pokrywką
3. Wskaźnik poziomu wody
4. Lampka kontrolna
5. Przycisk włącznika
6. Podstawa



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem czajnika lub po dłuższej przerwie w jego użytkowaniu należy:
- * Napełnić czajnik wodą do maksimum tj. 1,2 l
 - * Włączyć czajnik
 - * Po zagotowaniu wody opróżnić czajnik
 - * Powtórzyć czynność 3-krotnie

UŻYTKOWANIE

- * Odchyl pokrywkę i napełnij czajnik żadaną ilością wody: min. 0,6 l - max. 1,2 l.
- * Ustaw czajnik na podstawce. Podstawka musi być umiejscowiona na płaskiej, równej powierzchni. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego i przesuń przycisk włącznika do pozycji "w dół". Lampka kontrolna zacznie świecić.
- * Woda zacznie się gotować po upływie kilku minut, czas uzależniony jest od ilości wody w czajniku.
- * Proces gotowania może być przerwany poprzez przesunięcie przycisku włącznika do pozycji "górnej".
- * W momencie zagotowania wody, czajnik wyłącza się automatycznie za pomocą wbudowanego termostatu.
- * Czas gotowania jest uzależniony od ilości wody w czajniku.
- * Ponowne włączenie czajnika może nastąpić po upływie 30 sek. Nie włączaj czajnika wcześniej albowiem może to być powodem jego uszkodzenia.
- * Po zakończeniu procesu gotowania podnieś czajnik z podstawki i ostrożnie przechylaj czajnik dla nalania wody do żadanego naczynia.

Uwaga! Nie podnoś czajnika z podstawki, gdy jest on włączony.

Czajnik posiada ukryty element grzejny i należy do tzw. czajników bezniklowych.

Czajnik ten jest wyposażony w automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, który zapobiega przegrzaniu urządzenia. Wyłącznik bezpieczeństwa jest uaktywniany, gdy w czajniku nie ma wystarczającej ilości wody lub gdy czajnik jest pusty.

W przypadku, gdy uaktywnienie tej funkcji miało miejsce, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i pozostawić czajnik do przestygnięcia przez 5-10 minut. Po upływie tego czasu czajnik może być ponownie używany.

USUWANIE OSADU WAPIENNEGO:

Ze względu na zawartość wapnia w wodzie może mieć miejsce odkładanie się osadu wapiennego w czajniku. Powstający osad wapienny można usunąć przy użyciu kwasu cytrynowego lub specjalnie przeznaczonych do tego celu ogólnie dostępnych środków odwapniających.

- * W przypadku stosowania kwasu zagotuj 1 l wody, dodaj 50 g kryształków kwasu, zamieszaj i pozostaw czajnik do wystygnięcia. W przypadku wykorzystywania środka odwapniającego postępuj zgodnie z instrukcją.

- * Wlej roztwór do czajnika i włącz go. Zagotuj roztwór w czajniku 2 razy, a następnie opróżnij czajnik.
- * Dla usunięcia pozostałości osadu jak i resztek roztworu kwasu cytrynowego /środku odwapniającego napełnij czajnik ponownie zimną wodą do maksimum i włącz go.
- * Po zagotowaniu wody wylej ją i ponownie napełnij czajnik zimną wodą. Powtarzaj proces 3 razy. Po trzecim zagotowaniu wody czajnik jest gotowy do ponownego użytkowania.

Przy codziennym korzystaniu z czajnika, proces usuwania osadu wapiennego należy przeprowadzać co 2-3 miesiące. Nie usuwaj osadu wapiennego częściej niż wskazane albowiem może to doprowadzić do uszkodzeń elementu grzejnego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Urządzenia elektrycznego/elektronicznego nie nadającego się do użytku powinno pozbyć się w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska naturalnego. Dlatego też urządzenia należy pozbyć się przestrzegając lokalnie obowiązujących przepisów lub dostarczyć do najbliższej stacji utylizacji odpadów.

GWARANCJA BĘDZIE UNIEWAŻNIONA W PRZYPADKU:

- * Jeśli wyżej wymienione nie było przestrzegane.
- * Jeśli urządzenie było niewłaściwie użytkowane powodując uszkodzenia mechaniczne.
- * Jeśli uszkodzenie powstało w wyniku uszkodzeń w instalacji sieciowej.
- * Jeśli zostały dokonywane naprawy urządzenia przez osoby nieupoważnione.
- * Jeśli uszkodzenie powstało w wyniku nieprawidłowej lub nieautoryzowanej instalacji urządzenia.

W związku ze stałym udoskonalaniem naszych produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian w produktach bez wcześniejszego uprzedzenia.

DANE TECHNICZNE:

MOC:	1500 W
NAPIĘCIE:	230 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	50 Hz
POJEMNOŚĆ:	1,2 L