

opti[®]

OPIEKACZ DO KANAPEK ST-0750



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
GWARANCJA**

OPIEKACZ DO KANAPEK ST-0750

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Charakterystyka urządzenia:

- Automatycznie dzieli i opieka 4 trójkątne porcje
- Obudowa z termoizolacyjnego tworzywa
- Płytki pokryte powłoką zabezpieczającą przed przywieraniem
- Stała temperatura regulowana przez termostat
- Możliwość przechowywania w pozycji pionowej.

Opis Urządzenia

1. lampka kontrolna - zasilania
2. lampka kontrolna - termostatu
3. zatrzask
4. nienagrzewający się uchwyt
5. obudowa górna
6. obudowa dolna
7. płyty pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu

DANE TECHNICZNE


MOC: 700 W

NAPIĘCIE: 220-240 V

CZĘSTOTOWOŚĆ: 50 Hz

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj starannie instrukcję obsługi i teksty ostrzegawcze przed użyciem urządzenia. W ten sposób poznasz dokładnie możliwości urządzenia i unikniesz niewłaściwego użytkowania.
- Nie wyrzucaj instrukcji obsługi, zawarte są w niej: gwarancja, adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje.
- Na czas gwarancji zachowaj oryginalne opakowanie.
- Urządzenie to powinno być używane według zaleceń podanych w instrukcji obsługi.
- Rozpakowując urządzenie sprawdź, czy nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Jeżeli jest uszkodzone oddaj je do punktu sprzedaży lub do autoryzowanego punktu serwisowego.
- Przeczytaj etykietkę (tab. znamionową), na której jest typ urządzenia i sprawdź, czy



- napięcie i częstotliwość prądu są zgodne z napięciem i częstotliwością w Twoim gniazdku sieciowym.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka w czasie burzy.
 - Uszkodzony przewód elektryczny stwarza ryzyko porażenia prądem i niebezpieczeństwo pożaru.
 - Nigdy nie unosić urządzenia trzymając je za przewód.
 - Wyciągając wtyczkę z gniazdka chwycić wtyczkę, a nie ciągnij za przewód elektryczny, czy urządzenie.
 - Przewód nie powinien stykać się z ostrymi krawędziami, źródłem ciepła lub chemikaliami.
 - Uszkodzony przewód lub urządzenie może być naprawione wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisu.
 - Nie podłączaj nigdy urządzenia do uszkodzonego gniazdka.
 - Użyte przedłużacze muszą być dopasowane pod względem warunków eksploatacji, wartości prądu, rodzaju i klasy izolacji do typu urządzenia.
 - Jeżeli przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed jego wyjęciem, aby uniknąć porażenia prądem.
 - Nie zostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

Import: **Expo-service[®]** Sp. z o.o.

01-585 Warszawa, ul. Próchnika 4
DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM:
tel. (0-25) 759 18 81, fax (0-25) 759 18 85
AGD@expo-service.com.pl, <http://hoho.pl>